



SMART PADEL

INSTRUCTION MANUAL - MANUALE D'ISTRUZIONE

Index

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | INTRODUCTION..... | 3 |
| 2 | INSTALLATION | 4 |
| 3 | ELECTRICAL CONNECTION AND FIRMWARE UPDATE..... | 4 |
| 4 | DISPLAY | 5 |
| 5 | SMARTWATCH..... | 5 |



Smart Padel by Iris Display promotes a counting system that will facilitate players in a simple and efficient way. The automatic scoreboard consists of:

- A high-brightness LED display, clearly visible from all angles, anti-glare, perfect for all weather conditions, even the most adverse. The Display can be easily affixed to the upper part of the pitch (both indoor and outdoor) occupied by the metal mesh using an anchoring bracket, so as not to invade the playing area.
- Two adjustable smartwatches, equipped with a side button. It will be pressed by the player at each marked point.



2 INSTALLATION

Installation can take place in two ways::


- By top fixing: Brackets or eyebolts can be applied. The eyebolt has a size M8.
- By lateral fixing by means of the supplied brackets.

3 ELECTRICAL CONNECTION AND FIRMWARE UPDATE

The electrical connection is made by wiring. Pin 1 is the line, 2 is neutral and 3 is ground.

| Pin No. | Description |
|---------|-------------|
| 1 | L |
| 2 | N |
| 3 | \equiv |

Power wiring



The firmware update takes place via the connector in the image below, with the advice of an Iris technician.

USB connector
for firmware
update



4 DISPLAY


The Smart Padel display will show different animations, depending on the function being performed:




accensione



cambio campo



vittoria team 1






vittoria team 2

ENGLISH

5 SMARTWATCH

- POWER ON: press and hold the side button for 2 sec.
- INCREASE POINTS: press the side button (or touchscreen "+")
- DECREASE OF POINTS: press touchscreen "-"
- CHANEOVER: press the side button (wait for the vibration signal) and touchscreen "+"
- SWITCH OFF: press and hold the side button for 6 sec.
- RESET: press and hold the side button (wait for the vibration signal) and touchscreen "-"



Indice

| | | |
|---|--|---|
| 1 | INTRODUZIONE | 7 |
| 2 | INSTALLAZIONE | 8 |
| 3 | COLLEGAMENTO ELETTRICO E AGGIORNAMENTO FIRMWARE | 8 |
| 4 | DISPLAY | 9 |
| 5 | SMARTWATCH | 9 |



Smart Padel di Iris Display promuove un sistema di conteggio che agevolerà i giocatori in maniera semplice ed efficiente. Il segnapunti automatico si compone di:

- Un display LED ad alta luminosità, ben visibile da ogni angolazione, antiriflesso, perfetto per ogni condizione climatica, anche la più avversa. Il Display potrà essere facilmente affisso nella parte superiore del campo (sia indoor, che outdoor) occupata dalla rete metallica tramite una staffa di ancoraggio, così da non invadere l'area di gioco.
- Due smartwatch regolabili, dotati di un pulsante laterale. Quest'ultimo verrà premuto dal giocatore ad ogni punto segnato.



2 INSTALLAZIONE

L'installazione può avvenire attraverso due modalità:


- Tramite fissaggio superiore: Possono essere applicate staffe o golfari. Il golfare ha una dimensione M8.
- Tramite fissaggio laterale per mezzo di staffe a corredo.

3 COLLEGAMENTO ELETTRICO E AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Il collegamento elettrico avviene tramite cablaggio. Il pin 1 è la linea, il 2 è il neutro e il 3 è la terra.


| Pin No. | Description |
|---------|-------------|
| 1 | L |
| 2 | N |
| 3 | — |

Cablaggio di alimentazione



L'aggiornamento firmware avviene tramite il connettore dell'immagine sottostante, con la consulenza di un tecnico Iris.

Connettore USB per aggiornamento firmware



4 DISPLAY


Il display Smart Padel mostrerà animazioni differenti, a seconda della funzione in esecuzione:



accensione



cambio campo



vittoria team 1



vittoria team 2

ITALIANO

5 SMARTWATCH

- ACCENSIONE: tenere premuto pulsante laterale per 2 sec.
- INCREMENTO PUNTI: premere pulsante laterale (o touchscreen “+”)
- DECREMENTO PUNTI: premere touchscreen “-”
- CAMBIO CAMPO: premere tasto laterale (attendere segnale vibrazione) e touchscreen “+”
- SPEGNIMENTO: tenere premuto pulsante laterale per 6 sec.
- RESET: tenere premuto pulsante laterale (attendere segnale vibrazione) e touchscreen “-”

